## Quick.guide

Installation des The Plaid

4

Laden Sie The.Powerbank bis zu 4 Lichter auf. >0<

Der An/Aus-Knopf an der äußeren Decke blinkt.

Öffne The.Plaid und stecke das Kabel in The.Powerbank (du findest es in der Tasche der inneren Decke).



Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf an der äußeren Decke für 3 Sekunden. The Powerbank ist eingeschaltet und die Taste leuchtet rot.



Legen Sie The.Powerbank in die Tasche der inneren Decke und schließen Sie den Reißverschluss beider Deck



Wanna know more?

## Quick.guide

Good to know!



The.Plaid braucht 10-15 Minuten, bis die 8 Heizelemente vollständigaufgeheizt sind.

## Where you can find our HQ

Nikki.Amsterdam Mollerusweg 15 2031 BZ Haarlem

## Having any trouble?

service@nikki.amsterdam



Wenn Sie The Plaid ausschalten und The Powerbank angeschlossen lassen, blinkt der Knopf von Zeit zu Zeit (Standby-Modus).



In der The.Powerbank-Tasche befindet sich ein wasserdichtes Portemonnaie. Es ist nicht notwendig, The.Powerbank darin zu verstauen, wenn das Plaid in Innenräumen verwendet wird. Praktisch, wenn Sie The.Plaid auf einem Boot benutzen.



Es gibt 3 Einstellungen:

35 - 38 °C

38 - 40 °C

40 - 45 °C

Nur die Außendecke kann bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Drücken Sie den An/ Aus-Knopf vorsichtig aus der Außendecke heraus. Verwenden Sie keinen Trockner!

(10)

Wanna know more?