

# Quick.guide

## Installation des The.Plaid

1



Laden Sie The.Powerbank bis zu 4 Lichter auf.

2



Öffne The.Plaid und stecke das Kabel in The.Powerbank (du findest es in der Tasche der inneren Decke).

3



Der An/Aus-Knopf an der äußeren Decke blinkt.

4



Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf an der äußeren Decke für 3 Sekunden. The.Powerbank ist eingeschaltet und die Taste leuchtet rot.

5



Legen Sie The.Powerbank in die Tasche der inneren Decke und schließen Sie den Reißverschluss beider Deck

Wanna know more?



# Quick.guide

Good to know!

6



The.Plaid braucht 10-15 Minuten, bis die 8 Heizelemente vollständig aufgeheizt sind.

7

Es gibt 3 Einstellungen:

- 35 - 38 °C
- 38 - 40 °C
- 40 - 45 °C



Nur die Außendecke kann bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Drücken Sie den An/Aus-Knopf vorsichtig aus der Außendecke heraus. Verwenden Sie keinen Trockner!



Wenn Sie The.Plaid ausschalten und The.Powerbank angeschlossen lassen, blinkt der Knopf von Zeit zu Zeit (Standby-Modus).

8



9

In der The.Powerbank-Tasche befindet sich ein wasserdichtes Portemonnaie. Es ist nicht notwendig, The.Powerbank darin zu verstauen, wenn das Plaid in Innenräumen verwendet wird. Praktisch, wenn Sie The.Plaid auf einem Boot benutzen.

10

*Wanna know more?*



**Where you can find our HQ**

Nikki.Amsterdam  
Mollerusweg 15  
2031 BZ Haarlem

**Having any trouble?**

service@nikki.amsterdam