

Quick.guide

Installatie van The.Plaid

1



Laad The.Powerbank op tot 4 lampjes.

2

Open The.Plaid en plaats de kabel in The.Powerbank (deze vind je in het zakje van de binnendeken).

3



De aan/uit knop op de buitendecken knippert.



4



Druk 3 sec. op de aan/uit-knop van de buitendecken. The.Powerbank staat aan en de knop wordt rood.

5



Plaats The.Powerbank in het zakje van de binnenste deken en sluit de rits van beide deken.

Wanna know more?



Quick.guide

Good to know!

6



The.Plaid heeft 10-15 minuten nodig voordat de 8 verwarmingselementen volledig zijn opgewarmd.

7


Er zijn 3 standen:

- 35 - 38 °C
- 38 - 40 °C
- 40 - 45 °C



Alleen de buitendecken kan gewassen worden in de wasmachine op 30 graden. Druk de aan/uit knop voorzichtig uit de buitendecken. Gebruik geen droger!

8

 Wanneer u The.Plaid uitschakelt en The.Powerbank aangesloten laat, knippert de knop van tijd tot tijd (standby-stand).



9

In het zakje waar je The.Powerbank in doet, zit een waterdichte 'portemonnee'. Het is niet nodig om The.Powerbank erin te doen als de plaid binnenshuis wordt gebruikt. Handig als je The.Plaid op een boot gebruikt.

10

Wanna know more?



Where you can find our HQ

Nikki.Amsterdam
Mollerusweg 15
2031 BZ Haarlem

Having any trouble?

service@nikki.amsterdam