



# Quick.guide

## Installation de The.Plaid


1

  
Chargez  
The.Powerbank  
jusqu'à 4 lumières.


2

  
Ouvrez The.Plaid et  
placez le câble dans  
The.Powerbank (vous le  
trouvez dans le sac de  
la couverture  
intérieure).


3

  
Le bouton on/off  
de la couverture  
extérieure  
clignote.

4

  
Appuyez sur le bouton on/off  
de la couverture extérieure  
pendant 3 secondes. La  
Powerbank est allumée et le  
bouton devient rouge.

5

  
Placez la Powerbank dans le sac  
de la couverture intérieure et  
fermez la fermeture éclair des  
deux couvertures.

Wanna know  
more?

# Quick.guide

Good to know!

6



The.Plaid a besoin de 10 à 15 minutes pour que les 8 éléments chauffants soient entièrement chauffés.

7

Il y a 3 modes:

- 35 - 38 °C
- 38 - 40 °C
- 40 - 45 °C



Seule la couverture extérieure peut être lavée dans la machine à laver à 30 degrés. Appuyez délicatement sur le bouton marche/arrêt de la couverture extérieure. N'utilisez pas de sèche-linge !

8



Lorsque vous éteignez The.Plaid et laissez la Powerbank connectée, le bouton clignote de temps en temps (mode veille).



9

Le sac The.Powerbank contient un portefeuille étanche. Il n'est pas nécessaire d'y mettre la Powerbank lorsque le plaid est utilisé à l'intérieur. Pratique lorsque vous utilisez le plaid sur un bateau.

10

Wanna know more?



Where you can find our HQ

Nikki.Amsterdam  
Mollerusweg 15  
2031 BZ Haarlem

Having any trouble?

service@nikki.amsterdam