Quick.guide

Installation de The.Plaid

1. Chargez The.Powerbank jusqu'à 4 lumières.

2. Ouvrez The.Plaid et placez le câble dans The.Powerbank (vous le trouverez dans le sac de la couverture intérieure).

3. Le bouton on/off de la couverture extérieure clignote.

4. Appuyez sur le bouton on/off de la couverture extérieure pendant 3 secondes. La Powerbank est allumée et le bouton devient rouge.

5. Placez la Powerbank dans le sac de la couverture intérieure et fermez la fermeture éclair des deux couvertures.

Wanna know more?

WWW.NIKKI.AMSTERDAM/FAQ

Quick.guide

Good to know!

6

The.Plaid a besoin de 10 à 15 minutes pour que les 8 éléments chauffants soient entièrement chauffés.

7

Il y a 3 modes:

- 35 - 38 °C
- 38 - 40 °C
- 40 - 45 °C

8

Lorsque vous éteignez The.Plaid et laissez la Powerbank connectée, le bouton clignote de temps en temps (mode veille).

9

Le sac The.Powerbank contient un portefeuille étanche. Il n'est pas nécessaire d'y mettre la Powerbank lorsque le plaid est utilisé à l'intérieur. Pratique lorsque vous utilisez le plaid sur un bateau.

10

Seule la couverture extérieure peut être lavée dans la machine à laver à 30 degrés. Appuyez délicatement sur le bouton marche/arrêt de la couverture extérieure. N'utilisez pas de sèche-linge !

Where you can find our HQ

Nikki.Amsterdam
Mollerusweg 15
2031 BZ Haarlem

Having any trouble?

service@nikki.amsterdam

Wanna know more?

W W W . N I K K I . A M S T E R D A M / F A Q